



# ¿Cómo sabré cuándo cambiar?

Su bebé le dará señales si el flujo no es suficientemente rápido y es momento de pasar al siguiente nivel. Algunas señales usuales del bebé son:

- Tarda más tiempo en terminar de comer
- Se pone inquieto o irritable mientras come
- Se queda dormido mientras se alimenta

Si su bebé muestra alguna de estas señales mientras se alimenta, puede tratar de usar una tetina de nivel más bajo:

- Traga de golpe
- Tiene dificultad para tragar
- La leche se le escapa de la boca
- Rechaza el biberón

Cada bebé tiene su propio estilo de alimentación, el cual no necesariamente es un reflejo de su edad o tamaño. Para atender todas las etapas y estilo de alimentación, Dr. Brown's ofrece una serie de tetinas para biberones con tasas de flujo que van en aumento



#### Preemie Flow™ Dr. Brown's®, 0 meses en adelante

- la lactancia



#### Tetina Nivel 1 Dr. Brown's®, 0 meses en adelante

- Dr. Brown's y es un excelente comienzo para muchos bebés.
- Es la opción ideal para su bebé si se está alimentando bien y



### Tetina Nivel 2 Dr. Brown's®, 3 meses en adelante

- Según se desarrolla la alimentación del bebé y tardan más tiempo alimentándose con una tetina de Nivel 1, muchos
- alimentos sólidos o si su pediatra ha recomendado espesarle



# Tetina Nivel 3 Dr. Brown's®, 6 meses en adelante

- tiempo alimentándose con una tetina de Nivel 2, muchos padres deciden cambiar a una tetina de Nivel 3.



# Tetina Nivel 4 Dr. Brown's®, 9 meses en adelante

- tiempo alimentándose con una tetina de Nivel 3, muchos padres deciden cambiar a una tetina de Nivel 4.
- Apropiada si su niño ha mostrado una alimentación estable sin dificultades y está ingiriendo mayores cantidades de pecho v biberón.
- Considere el Nivel 4 si su bebé ya come bocaditos con las recomendado espesarle la leche.



# Tetina Corte en Y Dr. Brown's® (9 meses en adelante)

- espesar la leche del bebé.
- Admite líquidos espesos y cereales.

